

**MANOMETRE**



**Manometer med trykudligning 1001ME**

Manometervisning 0 - 600 bar.  
Påsvejst membran betyder let renholdelse og lang holdbarhed.



**Standard manometer 1001WE**

Som 101ME, men uden trykudligner.  
Manometervisning 0 - 600 bar.

**Manometertilslutning**

Til påbygning af manometre på alle gamle pumper af typen 1000 og 1001. Leveres med manometertilslutning, holder og skruer.  
Manometertilslutningen er til 1000 og 1001 pumper er lige!  
På R1001 pumper er den buet!



**Manometer 1001WM**

Som 1001WE, men:  
Manometervisning 0 - 60 bar.

**Manometer 1001WN**

Som 1001WE, men:  
Manometervisning 0 - 100 bar.

**Manometer 16**

Til pumper HT400  
Manometervisning 0 - 16 bar.  
NB! Pumpeudveksling 1:39! Det viste tryk skal multipliceres med 39!  
Ikke illustreret

**Manometer 16A**

Til pumper LT-36/MT-72/HT288  
Manometervisning 0 - 10 bar.  
NB! Pumpeudveksling 1:4/1:8/1:32!  
Viste manometertryk multipliceres med hhv. 4, 8 eller 32.  
Ikke illustreret



**Manometer 1200M**

Til slangepumpe 1200S.  
Leveres med trykudligner og T-stykke. Fastgøres på håndrøret. Gevind M10x1.  
Manometervisning 0 - 40 bar.

